

ハードウェア リファレンス ガイド HP Compaq Business Desktop dc7100 SF

製品番号: 359656-291

2004年5月

このガイドでは、このコンピュータの機能およびハードウェアのアップグレードについて説明します。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Microsoft、MS-DOS、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に 明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新た に保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しており ますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねます のでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



警告:その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



注意:その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

ハードウェア リファレンス ガイド

HP Compaq Business Desktop dc7100 SF

初版 2004年5月 製品番号: 359656-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社

目次

1	コンピュータの機能	
		1–1
	フロント パネルの各部	
	リア パネルの各部	
	キーボード	1–4
	Windowsロゴキー	1–5
	マウスの特殊機能	1–5
	シリアル番号の記載位置	1–6
2	ハードウェアのアップグレード	
_	保守機能	2–1
	警告および注意	
	縦置きでの省スペース型コンピュータの使用	2–2
	スマート カバー ロックの解除	2–3
	Smart Cover FailSafeキーの使用	2–3
	コンピュータのカバーの取り外し	2–5
	コンピュータのカバーの取り付け	2–6
	メモリの増設	2–7
	DIMM	2–7
	DDR-SDRAM DIMM	
	DIMMソケットへの取り付け	2–9
	拡張カードの取り付け	2–13
	PCI Express拡張カードの取り外し	2-16
	ドライブの増設	2–17
	ドライブの位置	2–19
	オプティカル ドライブの取り外し	2–20
	ディスケット ドライブの取り外し	
	別売のオプティカル ドライブの取り付け	
	SATAハードディスク ドライブのアップグレード	2–28
	マルチベイ オプションの使い方	
	マルチベイ ドライブの「ホットプラグ」または「ホットスワップ」	2–36
	マルチベイの固定ネジの取り外し	
	マルチベイへのドライブの挿入	
	マルチベイからのドライブの取り外し	
	マルチベイ用ハードディスク ドライブのパーティション分割およびフォーマット	2–40

В	バッ	テリ	J の	交換

C	セキュリティ ロック	
	セキュリティ ロックの取り付け	C-1
	ケーブル ロック	C-1
	南京錠	C-2
	ユニバーサル シャシー クランプ ロック	C-3
D	静電気対策	
	静電気による損傷の防止	D-1
	アースの方法	D-2
F	コンピュータの手入れと運搬時の注意	
-	コンピュータの手入れ	E-1
	オプティカル ドライブの使用上の注意	
	操作および取り扱いに関する注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	クリーニングの際の注意	
	安全にお使いいただくためのご注意	E-2
	運搬時の注意	

索引

コンピュータの機能

標準構成の機能

HP Compaq dc7100 SFの機能は、モデルにより異なる場合があります。お使いのコンピュータに取り付けられているハードウェアおよびインストールされているソフトウェアの一覧を表示するには、[Diagnostics for Windows] ユーティリティを実行します。このユーティリティの使用手順については、Documentation CD(ドキュメンテーションCD)に収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。




省スペース型コンピュータは、縦置きで使用することもできます。詳しくは、 このガイドの「縦置きでの省スペース型コンピュータの使用」を参照してく ださい。



dc7100 SFの構成


フロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。



フロ	コント パネルの各部		
0	ディスケット ドライブ ランプ	0	マイク コネクタ
0	ディスケット ドライブ	8	ヘッドフォン コネクタ
6	オプティカル ドライブランプ	9	USB (Universal Serial Bus) ポート (×2)
4	ディスケット取り出しボタン	0	ハードディスク ドライブ ランプ
6	オプティカル ドライブ	•	電源ランプ
6	オプティカル ディスク取り出しボタン	Ø	電源ボタン

リア パネルの各部



IJ.	アパネ	ルの各部			
0		電源コード コネクタ	•	P	パラレル コネクタ
0	è	PS/2マウス コネクタ	8	Q	モニタ コネクタ
6		PS/2キーボード コネクタ	0	n	ヘッドフォン/ラインアウト コネクタ
4	•	USB (Universal Serial Bus) コネクタ	0	↓	ラインイン オーディオ コネクタ
6	10101	シリアル コネクタ	0	₫	マイク コネクタ
6	무무	PL/15 2 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			

毎 RJ-45ネットワーク コネクタ




装備されているコネクタの種類や数は、モデルにより異なる場合があります。

お使いのコンピュータにPCI Express グラフィックス カードが取り付けられている場合、システム ボード上のモニタ コネクタは使用できません。

標準のPCIグラフィックス カードが取り付けられている場合、カードのコネクタおよびシステム ボードのコネクタ を同時に使用することができます。両方のコネクタを使用するには、一部の設定をコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで変更する必要があります。起動順序について詳しくは、Documentation CDに収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

キーボード



+-	ーボードの各部	
0	[半角/全角]キー	日本語入力システムのオン/オフを切り替えます
0	[Ctrl]+—	別のキーと組み合わせて使用します。この機能は、お使いのアプリケーション ソフトウェアによって異なります
8	B]+-	Microsoft $^{@}$ Windows $^{@}$ の $[$ スタート $]$ メニューを表示します。他の機能を実行するために他のキーと組み合わせて使用します
4	[Alt]+-	別のキーと組み合わせて使用します。このキーの機能は、お使いのアプリケー ション ソフトウェアによって異なります
6	スペース バー	日本語入力がオフのときに押すと、スペース(空白)を入力したり、ある選択 肢をキーボードから選択したりできます。日本語入力がオンのときに入力した 文字を確定する前に押すと、漢字などに変換できます
6	[カタカナ ひらがな]キー	日本語入力がオンのときに[Alt]キーを押しながら[カタカナ ひらがな]キーを押すことにより、入力モード(ローマ字入力とかな入力)を切り替えられます
0	アプリケーション キー	マウスの右ボタンと同様にMicrosoft Officeアプリケーション内でポップアップ メニューを表示させるために使用します。また、他のアプリケーション ソフト ウェアで別の機能を実行することもできます
8	矢印キー	文書ファイルやワークシート、またはWebサイト内を移動するときに使用します。マウスを使わずにキーボードのキーを押すことによって、画面内で上下左右に移動できます
•	編集キー	[Insert]、[Home]、[Page Up]、[Delete]、[End] および[Page Down] の各 キーがあります
•	ステータス ランプ	コンピュータおよびキーボード設定のステータスを示します(Num Lock、Caps Lock、およびScroll Lock)

Windowsロゴ キー

Windowsロゴキーを他のキーと組み合わせて、Windowsオペレーティングシステムで利用できるさまざまな機能を実行することができます。Windowsロゴキーの位置については、「キーボード」を参照してください。

Windowsロゴ キーの機能	
Windows□ゴ キー	Windowsの[スタート]メニューを表示または非表示にします
Windows□⊐ キー+[D]	デスクトップを表示します
Windowsロゴ キー+[M]	開いているすべてのアプリケーションを最小化します
[Shift]+Windowsロゴ キー+[M]	最小化したすべてのアプリケーションを元に戻します
Windowsロゴ キー+[E]	エクスプローラの[マイ コンピュータ]を起動します
Windowsロゴ キー+[F]	ファイルやフォルダの検索を起動します
Windowsロゴ キー+[Ctrl]+[F]	ほかのコンピュータの検索を起動します
Windowsロゴ キー+[F1]	Windowsのヘルプ画面を表示します
Windowsロゴ キー+[L]	ネットワーク ドメインに接続している場合は、コンピュータが ロックされます。ネットワーク ドメインに接続していない場合 は、ユーザの切り替えが可能になります
Windowsロゴ キー+[R]	[ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスを表示します
Windowsロゴ キー+[U]	ユーティリティ マネージャを起動します
Windowsロゴ キー+[Tab]	タスクバーのボタンを切り替えます

マウスの特殊機能

ほとんどのソフトウェア アプリケーションはマウスをサポートしていますが、マウス ボタンに割り当てられる機能は、使用しているソフトウェア アプリケーションによって異なります。

シリアル番号の記載位置

各コンピュータの左側面には固有のシリアル番号ラベル

の大側面には固有のシリアル番号ラベル

の大側面には関

の大力が一の上部には製品識別番号ラベル

が付いています。サポート窓口へのお問い合わせの際には、これらの番号をお手元に用意しておいてください。



シリアル番号および製品識別番号の記載位置

ハードウェアのアップグレード

保守機能

このコンピュータには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み 込まれています。この章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使 う必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、 注意、および警告を必ずよくお読みください。



警告: 感電や火傷の危険がありますので、電源コードがACコンセントから 抜き取ってあること、および本体内部の温度が下がっていることを確認して ください。



警告: 感電や火災が発生したり、装置を損傷したりする場合がありますので、 電話回線のモジュラ ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。



注意: 静電気の放電により、コンピュータやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。静電気対策について詳しくは、このガイドの「付録D 静電気対策」を参照してください。




注意:コンピュータのカバーを取り外す前に、コンピュータの電源が切られ、電源コードがACコンセントから抜かれていることを確認してください。

縦置きでの省スペース型コンピュータの使用

お使いの省スペース型コンピュータは、縦置きまたは横置きのどちらの構成 でも使用できます。縦置きで使用する場合は、図のように右側面を下にして コンピュータを立てます。



通気を確保するため、コンピュータの周囲10.2 cm以内に障害物がないようにしてください。



横置きから縦置きへの移行

スマート カバー ロックの解除



スマート カバー ロックは、一部のモデルにのみ含まれるオプションの機能で す。

スマート カバー ロックはソフトウェアで制御可能なカバー ロックであり、セットアップ パスワードによって制御されます。このロックによって、承認されていないユーザによるコンピュータ内部のコンポーネントへの不正なアクセスを防ぐことができます。コンピュータは、スマート カバー ロックがロックされていない状態で出荷されます。スマート カバー ロックをロックする方法については、Documentation CDに収録されている『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください。

Smart Cover FailSafeキーの使用

スマートカバーロックを使ってコンピュータをロックしたまま、パスワードを入力できなくなってしまった場合、コンピュータ本体のカバーを開けるにはSmart Cover FailSafe キーが必要です。コンピュータ内部のコンポーネントにアクセスするためにSmart Cover FailSafe キーが必要となるのは、次のような場合です。

- 停電
- 起動障害
- PC部品(プロセッサや電源など)障害
- パスワードを忘れてしまった場合



注意: Smart Cover FailSafeキーは、HPが提供する専用ツールです。このキーが必要になる前に、あらかじめご用意なさることをおすすめします。

FailSafeキーの入手については、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

スマート カバー ロックでロックされているコンピュータのカバーを開くには、以下の手順に従って操作します。

- 1. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 2. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 3. FailSafeキーを使用して、スマートカバーロックの不正防止ネジを取り外します。



スマート カバー ロックの不正防止ネジの取り外し

4. コンピュータ本体のカバーを取り外します。「コンピュータのカバーの取り外し」を参照してください。

スマート カバー ロックを装着しなおすには、不正防止ネジでロックを所定の 位置に固定します。

コンピュータのカバーの取り外し


コンピュータのカバーを取り外すには、以下の手順に従って操作します。

- 1. スマートカバー ロックがロックされている場合は、コンピュータを再起動してから、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントおよびコンピュータから抜き、すべての外付 けデバイスとの接続を外します。



注意:コンピュータのカバーを取り外す前に、コンピュータの電源が切られ、電源コードがACコンセントから抜かれていることを確認してください。

4. コンピュータの左右の側面にあるボタンを押します ●。次にコンピュータのカバーを動かなくなるまで手前にスライドさせ ②、シャーシから持ち上げて取り外します。



コンピュータのカバーの取り外し

コンピュータのカバーの取り付け

コンピュータのカバーを取り付けなおすには、パネルのタブとシャーシのスロットの位置を合わせてから、正しい位置にロックされるまでカバーをシャーシにスライドさせます。



コンピュータのカバーの取り付け

メモリの増設

お使いのコンピュータは、ダブル データ レート シンクロナスDRAM (DDR-SDRAM) デュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準のDIMMを4つまで 取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも1つ のDIMMが標準装備されています。最大容量のメモリ構成にするために、高 性能デュアル チャネル モードでコンフィギュレーションされたメモリを4 GBまで増設できます。

DDR-SDRAM DIMM

お使いのコンピュータでDDR-SDRAM DIMMがサポートされている場合、システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たすDIMMを使用してください。

- 業界標準の184ピン
- アンバッファードPC2700 333 MHzまたはPC3200 400 MHzに準拠している
- 2.5ボルトDDR-SDRAM DIMM

DDR-SDRAM DIMMは、以下の条件も満たしている必要があります。

- CASレイテンシが2.5または3.0 (CL=2.5またはCL=3.0) の動作をサポートしている
- JEDECのSPD情報が含まれている

さらに、お使いのコンピュータでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 256メガビット、512メガビット、および1ギガビットの非ECCメモリテクノロジ
- 片面および両面DIMM

■ ×8および×16 DDRデバイスで構成されたDIMM。×4 SDRAMで構成されたDIMMはサポートされない

サポートされるメモリ周波数でシステムを動作させるには、以下のプロセッサバス周波数が必要になります。

メモリ周波数	必要なプロセッサ バス周波数
333 MHz	533 MHzまたは800 MHz
400 MHz	800 MHz

メモリ周波数が、サポートされないプロセッサバス周波数とペアになっている場合、システムはサポートされる最高のメモリ速度で動作します。たとえば、400 MHzのDIMMが533 MHzのプロセッサバスとペアになっている場合、システムはサポートされる最高のメモリ速度である400 MHzで動作します。



サポートされないDIMMが取り付けられている場合、システムは起動しません。

特定のコンピュータのプロセッサ バス周波数を判断する方法については、 Documentation CDに収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。


DIMMソケットへの取り付け

取り付けられているDIMMに応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャネルの非対称モード、またはより高性能なデュアル チャネルのインタリーブ モードで動作します。

- 1つのチャネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が同じでない場合、システムはデュアルチャネルの非対称モードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が同じ場合、システムはより高性能なデュアルチャネルのインタリーブモードで動作します。両方のチャネルで、取り付けるDIMMの性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャネルAに256 MBのDIMMが2つ、チャネルBに512 MBのDIMMが1つ取り付けられている場合、システムはインタリーブモードで動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅いDIMMによって決定されます。たとえば、システムに333 MHzのDIMMおよび400 MHzのDIMMが取り付けられている場合、システムは2つのDIMMのうち遅い方の速度で動作します。

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して、お使いのコンピュータの動作モードを確認できます。ユーティリティの使い方については、Documentation CDに収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

システム ボードには4つのDIMMソケットがあり、1つのチャネルにつき2つのソケットがあります。ソケットにはXMM1、XMM2、XMM3、およびXMM4の番号が付けられています。ソケットXMM1およびXMM2はメモリ チャネルAで動作し、ソケットXMM3およびXMM4はメモリ チャネルBで動作します。



DIMMソケットの位置

番号	説明	ソケットの色
0	DIMMソケットXMM1、チャネルA	青
0	DIMMソケットXMM2、チャネルA	黒
6	DIMMソケットXMM3、チャネルB	青
4	DIMMソケットXMM4、チャネルB	黒

DDR-SDRAM DIMMの取り付け



注意:お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリをアップグレードする際に、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。



注意: 静電気の放電により、コンピュータやオプションのカードが破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、「付録D 静電気対策」を参照してください。




注意: モジュールの破損を防止するため、メモリ モジュールを取り扱う際は、金属製の接点に触れないでください。

- 1. スマートカバーロックがロックされている場合は、コンピュータを再起動してから、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのカバーを取り外します。「コンピュータのカバーの取り外し」を参照してください。
- 5. システム ボード上にあるメモリ モジュール ソケットの位置を確認します。



警告:火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き
 ①、メモリ モジュールをソケットに差し込みます②。



DIMMの取り付け



メモリモジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。モジュールのノッチ (切れ目) をメモリソケットのタブに合わせます。



最高のパフォーマンスが得られるようにするには、チャネルAのメモリ容量がチャネルBのメモリ容量と同じになるように、メモリモジュールを取り付けてください。たとえば、XMM1ソケットにDIMMが1つ取り付けられているときに2つ目のDIMMを増設する場合は、XMM1ソケットのDIMMと同じメモリ容量のDIMMをXMM3ソケットまたはXMM4ソケットに取り付けることをお勧めします。

- 7. モジュールをソケットに押し入れ、モジュールが完全に挿入されて正し く収まっていること、およびラッチが閉じていること❸を確認します。
- 8. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順6および手順7を繰り返します。
- 9. コンピュータのカバーを取り付けなおします。
- 10. 通常スマート カバー ロックを使用している場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックしなおし、スマートカバー センサを有効にします。


次回コンピュータの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

拡張カードの取り付け

お使いのコンピュータには、最大17.5 cmの長さの拡張カードを取り付けるこ とができる、標準のPCI拡張スロット2基があります。また、PCI Express x1拡 張スロットとPCI Express x16拡張スロットも、それぞれ1基ずつあります。



PCIスロットおよびPCI Express スロットは、別売のライザを取り付けていな PCIスロットおよいPCI Express ハロノーは、パルロ・ノー・ い場合は、ロープロファイルのカードのみをサポートします。別売のライザ は、フルハイトの標準のPCIスロット2基をサポートします。



拡張スロットの位置


番号説明	
0	PCI拡張スロット
0	PCI拡張スロット
6	PCI Express x16拡張スロット
4	PCI Express x1拡張スロット



PCI Express x16拡張スロットには、PCI Express x1、x4、x8、またはx16の拡張 カードを取り付けることができます。

拡張カードを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. スマートカバー ロックがロックされている場合は、コンピュータを再起動してから、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続 を外します。
- 4. コンピュータのカバーを取り外します。「コンピュータのカバーの取り外し」を参照してください。
- 5. 拡張カードを挿入するスロットの位置を確認します。
- 6. PCIスロット カバーを固定しているスロット カバー固定ラッチの緑色の タブを持ち上げ、外側に回転させてラッチを外します●。
- 7. スロットカバーを引き上げ、外側にスライドさせて取り外します❷。




拡張スロット カバーの取り外し

8. 拡張カードをスロットカバー固定ラッチの下にスライドさせ、システムボード上のスロットに押し込んで取り付けます。



拡張カードを取り付けるときに、シャーシ内の他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。



拡張カードの取り付け

9. スロットカバー固定ラッチを回転させて元の位置に戻し、拡張カードを 所定の位置に固定します。



拡張カードを取り付けるときは、金属製のブラケットがコンピュータの背面 にあるスロットに挿入されていることを確認してからカードをしっかりと押 し込み、コネクタ全体を拡張カードスロットに正しく固定します。




注意:コンピュータ内部の温度が上がりすぎないようにするために、コンピュータの背面の拡張カードスロットには、拡張カードかスロットカバーを必ず差し込んでおきます。

PCI Express拡張カードの取り外し

PCI Express拡張カードを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. スマートカバー ロックがロックされている場合は、コンピュータを再起動してから、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのカバーを取り外します。「コンピュータのカバーの取り外し」を参照してください。
- 5. PCIスロットカバーを固定している、コンピュータの背面にあるスロットカバー固定ラッチの緑色のタブを持ち上げ、外側に回転させてラッチを外します。
- 6. PCI Express拡張ソケットの後部にある留め具をカードから引き離し、コネクタがスロットから外れるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。次に拡張カードをソケットから引き上げ、シャーシ内部から取り出します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。



PCI Express拡張カードの取り外し

- 7. 静電気の影響を受けない容器にカードを保管します。
- 8. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、空いたスロットを閉じるため に、拡張スロットカバーを取り付けます。
- 9. スロットカバー固定ラッチを回転させて元の位置に戻し、拡張カードおよび拡張スロットカバーを所定の位置に固定します。



注意:コンピュータ内部の温度が上がりすぎないようにするために、コンピュータの背面の拡張カードスロットには、拡張カードかスロットカバーを必ず差し込んでおきます。

ドライブの増設

お使いのコンピュータには、外付けドライブベイが2つ装備されています。ドライブを増設する際には、以下のガイドラインに従ってください。

- 最初に取り付けるシリアルATA (SATA) ハードディスク ドライブは、システム ボード上でP60 SATA 0 と書かれているプライマリSATA コントローラに接続します。2つ目のSATAハードディスク ドライブは、システム ボード上でP61 SATA 1 と書かれているセカンダリSATA コントローラに接続します。
- オプティカル ドライブ、IDEテープ ドライブ、ZipドライブなどのパラレルATA (PATA) 拡張デバイスは、標準の80芯ケーブルを使用して、P20 PRIMARY IDEと書かれているPATAコントローラに接続します。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付けます。予備のガイド用ネジ (No.6-32インチネジ4本およびM3メートル式ネジ (ミリネジ)4本)がシャーシの前面 (コンピュータのカバーの下)に付属しています。ハードディスクドライブにはNo.6-32インチネジを使用し、その他のドライブにはM3ミリネジを使用します。ミリネジは黒く、インチネジは銀色です。



注意:データの損失およびコンピュータまたはドライブの破損を防ぐために、次の点に注意してください。

- ハードディスクドライブを着脱する場合は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティングシステムを終了し、コンピュータの電源を切ってから行ってください。コンピュータの電源が入っている場合またはスタンバイモードになっている場合は、絶対にハードディスクドライブを取り外さないでください。
- ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。 ドライブを持つ際は、コネクタに手を触れないようにしてください。静 電気対策について詳しくは、「付録D 静電気対策」を参照してください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。
- ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。 また、モニタやスピーカなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に 梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してくだ さい。

ドライブの位置



ドライブの位置

- **1** 3.5インチ ドライブ ベイ:内蔵ハードディスク ドライブ用
- ② 5.25インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用
- ❸ 3.5インチ ドライブ ベイ(図は1.44 MBディスケット ドライブ)*

*コンピュータに1.44 MBディスケット ドライブが取り付けられている場合、図に示すようにディスケット ドライブ カバーが装備されます。コンピュータに空の3.5インチ ドライブ ベイが含まれる場合、コンピュータには代わりにドライブ ベイ カバーが装備されます。

コンピュータに取り付けられている記憶装置の種類、サイズ、および容量を確認するには、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します。詳しくは、Documentation CDに収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

オプティカル ドライブの取り外し



注意: コンピュータからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブルメディアを取り出しておく必要があります。




オプティカル ドライブは、CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD+R/RW、またはCD-RW/DVDコンボ ドライブを指します。

オプティカルドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. スマートカバーロックがロックされている場合は、コンピュータを再起動してから、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのカバーを取り外します。「コンピュータのカバーの取り外し」を参照してください。

- 5. シャーシの前面の、ドライブの隣にある緑色のラッチを押し下げます**●**。 これで、ドライブ ケージが外れます。
- 6. ドライブ ケージを動かなくなるまで手前にスライドさせます**②**。これで、ドライブのロックが外れます。



ドライブ ケージの取り外し

7. オプティカル ドライブの背面から電源ケーブルとデータ ケーブルを抜き取ります。



電源ケーブルとデータ ケーブルの取り外し

8. オプティカル ドライブを手前にスライドさせ、ドライブ ケージから持ち 上げて取り外します。



オプティカル ドライブの取り外し



オプティカルドライブを取り付けなおすには、取り外しの手順を逆の順序で実行します。ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。これらのネジによってドライブの位置が決まります。


ディスケット ドライブの取り外し



注意: コンピュータからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブルメディアを取り出しておく必要があります。

ディスケット ドライブは、オプティカル ドライブの下にあります。ディスケット ドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. 「オプティカル ドライブの取り外し」の手順に従ってオプティカル ドライブを取り外し、ディスケット ドライブにアクセスします。
- 2. ディスケット ドライブの背面からデータ ケーブルと電源ケーブルを抜き取ります。
- 3. ディスケット ドライブを手前にスライドさせ、ドライブ ケージから持ち上げて取り外します。



ディスケット ドライブの取り外し



ディスケットドライブを取り付けなおすには、取り外しの手順を逆の順序で実行します。ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。これらのネジによってドライブの位置が決まります。

別売のオプティカル ドライブの取り付け

別売のオプティカルドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. スマートカバー ロックがロックされている場合は、コンピュータを再起動してから、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのカバーを取り外します。「コンピュータのカバーの取り外し」を参照してください。
- 5. ドライブの両側の下部にある穴に、ガイド用M3メートル式ネジ(ミリネジ)を2本ずつ取り付けます。予備のミリネジ4本がシャーシの前面(コンピュータのカバーの下)に付属しています。ミリネジは黒色です。



注意:長さ3/16インチまたは5 mmのガイド用ネジのみを使用してください。 それより長いネジを使用すると、ドライブの内部部品が破損するおそれがあ ります。




ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のガイド用のミリネジを新しいドライブに取り付けます。これらのネジによってドライブの位置が決まります。




オプティカル ドライブへのガイド用ネジの取り付け

- 6. シャーシの前面の、ドライブの隣にある緑色のラッチを押し下げます**●**。 これで、ドライブ ケージが外れます。
- 7. ドライブ ケージを動かなくなるまで手前にスライドさせます**②**。これで、ドライブのロックが外れます。



ドライブ ケージの取り外し

8. ドライブのガイド用ネジの位置をドライブ ベイ内のJ字型のスロットの 位置に合わせます ●。次に、ドライブをコンピュータの背面の方向にスライドさせてJ字型のスロットに固定します ●。



オプティカル ドライブの取り付け

- 9. データ ケーブルをシステム ボードに接続します。
- 10. 電源ケーブルとデータ ケーブルをオプティカル ドライブの背面に接続します。



電源ケーブルとデータ ケーブルの接続

11. シャーシ内の正しい位置にロックされるまで、ドライブとドライブ ケージを後ろにスライドさせます。



ドライブ ケージを後ろへスライドさせると、ドライブは自動的にドライブ ケージにロックされます。

12. コンピュータのカバーを取り付けなおします。

システムによってドライブが自動的に認識され、コンピュータが再度コンフィギュレーションされます。



注意: コンピュータを取り扱う際、組み立てなおすときにケーブルが正しい位置にあることを確認してください。ケーブルを誤った場所に接続すると、コンピュータが損傷するおそれがあります。

SATAハードディスク ドライブのアップグレード

ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け




新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、ハードディスク ドライブを取り外す前にドライブ内のデータをバックアップしてください。

あらかじめ取り付けられている3.5インチのハードディスクドライブは、電源 供給装置の下にあります。ドライブの取り外しと取り付けを行うには、以下 の手順で操作します。


- 1. スマートカバー ロックがロックされている場合は、コンピュータを再起動してから、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのカバーを取り外します。「コンピュータのカバーの取り外し」を参照してください。

5. シャーシの前面の、オプティカルドライブの隣にある緑色のラッチを押し下げて ①、オプティカルドライブケージを手前にスライドさせます ②。




手前へのオプティカル ドライブのスライド

6. 電源供給装置のケージを回転させて、直立の位置まで持ち上げます。




電源供給装置のケージの持ち上げ

7. 電源ケーブル ●およびデータ ケーブル ❷をハードディスク ドライブの背 面から抜き取ります。



ハードディスク ドライブの電源ケーブルとデータ ケーブルの取り外し

8. ハードディスク ドライブを固定しているタブを引いてドライブから離し ●、ドライブをコンピュータの前面の方向にスライドさせます。次に、ドライブを持ち上げてドライブ べイから取り外します ②。



ハードディスク ドライブの取り外し

9. ハードディスク ドライブを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で実行します。



交換用ハードディスク ドライブのキットには、数本のデータ ケーブルが付属 しています。出荷時に取り付けられていたケーブルと同じものを使用するよ うにしてください。



SATAハードディスク ドライブが1台の場合は、パフォーマンスへの悪影響を 防ぐため、P60 SATA 0と書かれているコネクタにデータ ケーブルを接続して ください。



ハードディスク ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。これらのネジによってドライブの位置が決まります。予備のNo.6-32インチネジ4本がシャーシの前面(フロントパネルの裏)に付属しています。インチネジは銀色です。



メインハードディスクドライブを交換した場合は、Restore Plus! CDを挿入して、オペレーティングシステムとソフトウェアドライバ、およびコンピュータにプリインストールされていたその他のソフトウェアアプリケーションを復元します。手順については、Restore Plus! CDに収録されているガイドを参照してください。復元処理が完了したら、バックアップを作成しておいた個人用のファイルをコンピュータにコピーしてから、ハードディスクドライブを元に戻します。

3.5インチ ドライブ ベイへのドライブの取り付け

コンピュータの構成により、コンピュータの前面にある3.5インチドライブベイにディスケットドライブが装備されている場合と、空のままになっている場合があります。ドライブベイカバーの種類は、コンピュータの元の構成によって異なります。


3.5インチ ドライブ ベイは、オプティカル ドライブの下にあります。3.5イン チ ドライブ ベイヘドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。



ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付けます。予備のガイド用ネジ (No.6-32インチネジ4本およびM3メートル式ネジ (ミリネジ) 4本) がシャーシの前面 (コンピュータのカバーの下) に付属しています。ハードディスク ドライブにはNo.6-32インチネジを使用し、その他のドライブにはM3ミリネジを使用します。M3ミリネジは黒く、No.6-32インチネジは銀色です。

1. 「オプティカル ドライブの取り外し」の手順に従ってオプティカル ドライブを取り外し、3.5インチ ドライブ ベイにアクセスします。

2. ドライブのガイド用ネジの位置をドライブ ベイ内のJ字型のスロットの 位置に合わせます ●。次に、ドライブをコンピュータの背面の方向にスライドさせてJ字型のスロットに固定します ❷。




3.5インチ ドライブ ベイへのドライブの取り付け (図はハードディスク ドライブ)

- 3. シャーシ内の正しい位置にロックされるまで、ドライブ ケージを後ろに スライドさせます。
- 4. 電源ケーブルとデータ ケーブルをドライブの背面に接続します。2つ目のハードディスク ドライブを取り付ける場合は、データ ケーブルのもう一方の端を、システム ボード上のP61 SATA 1と書かれているコネクタに接続します。

5. フロントパネル本体の裏面にある2つのタブを押し込み ●、ドライブカバーをフロントパネル本体と反対の方向へ回転させて取り外します ❷。



カバーの種類はコンピュータの構成によって異なります。



ドライブ カバーの取り外し (図はディスケット ドライブ カバー)

6. 適切なカバーを、正しい位置に押し込んで取り付けます。



ドライブ カバーの取り付け (図はドライブ ベイ カバー)

7. コンピュータのカバーを取り付けなおします。

マルチベイ オプションの使い方

マルチベイ オプションは、以下のような12.7 mmリムーバブル ドライブ (オプション) を取り付けることができる特別なドライブ ベイです。

- マルチベイ用CD-ROMドライブ*
- マルチベイ用CD-RWドライブ
- マルチベイ用DVD-ROMドライブ
- マルチベイ用CD-RW/DVD-ROMコンボ ドライブ
- マルチベイ用SMARTハードディスク ドライブ

*ホットプラグまたはホットスワップが可能



マルチベイオプションの取り付け手順は、オプティカルドライブの取り付け手順と同じです。詳しくは、「別売のオプティカルドライブの取り付け」を参照してください。



マルチベイ オプションを取り付けるときは、データ ケーブルを、システムボード上の使用していないPATAコネクタに接続してください。適切なコネクタに接続しないと、POSTエラーメッセージが表示されます。



注意:データの損失やコンピュータまたはドライブの破損を防ぐために、次の点に注意してください。

- ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。 ドライブを持つ際は、コネクタに手を触れないようにしてください。
- ハードディスクドライブ以外の各種ドライブの運搬、輸送、保管、また は取り外しの際は、CD-ROMやDVD-ROMなどのメディアが取り出さ れ、メディアトレイが閉じていることを確認してください。
- ドライブは慎重に取り扱ってください。ドライブを挿入するときに無理な力を加えたり、ドライブを落としたり、カバーの上部を押したりしないでください。
- ハードディスクドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニタやスピーカなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

マルチベイ ドライブの「ホットプラグ」または「ホットスワップ」



注意:ハードディスクドライブを着脱する場合は、コンピュータ、ドライブ、およびドライブに保存されたデータの損傷を防ぐために、必ずコンピュータの電源を切ってから行ってください。コンピュータの電源が入っている場合またはスタンバイモードになっている場合は、絶対にハードディスクドライブを取り外さないでください。コンピュータがスタンバイモードになっていないことを確認するには、コンピュータの電源を入れてからシャットダウンします。

HPから提供され、プリインストールされているオペレーティングシステムを実行している場合は、コンピュータの電源がオン、オフ、またはスタンバイモードのときに、CD-ROMドライブを着脱することができます。



2-36

注意: コンピュータの電源が入っているときにオプティカル ドライブを取り付けた場合は、コンピュータを再起動して、録音用や録画用、バックアップ用、またはビデオ再生用のソフトウェア アプリケーションを使用したときにオプティカル ドライブが正しく機能することを確認してください。

マルチベイの固定ネジの取り外し

マルチベイの固定ネジを取り付けると、マルチベイに取り付けられたドライブを取り外せないようにするために、マルチベイイジェクトレバーが使用できなくなります。

マルチベイに取り付けられているドライブを取り外すには、まず、取り付けられている固定ネジがあればFailSafeキーを使用して取り外します。




お使いのコンピュータにFailSafeキーが付属していない場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。



マルチベイの固定ネジの取り外し (図はレンチ形のキー)

マルチベイへのドライブの挿入

- 1. CDなどのリムーバブル メディアをドライブから取り出します。
- 2. CD-ROMドライブのホットスワップを行わない場合は、すべてのソフトウェアアプリケーションを終了し、オペレーティングシステムソフトウェアをシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。
- 3. ドライブの上の面を上に向け、ドライブコネクタをコンピュータに向けてドライブをマルチベイに挿入し、電気コネクタが正しく接続されるようにしっかりと押し込みます。




マルチベイへのドライブの挿入

- 4. コンピュータの電源が入っているときにオプティカル ドライブを取り付けた場合は、コンピュータを再起動して、録音用や録画用、バックアップ用、またはビデオ再生用のソフトウェア アプリケーションを使用したときにオプティカル ドライブが正しく機能することを確認してください。
- 5. 必要に応じて、マルチベイ固定ネジを取り付けます。詳しくは、「マルチベイの固定ネジの取り外し」を参照してください。

ドライブが動作しない場合は、適切なデバイスドライバがシステムにインストールされていることを確認してください。必要なドライバがインストールされていない場合は、HPのWebサイト、http://www.hp.com/jpから無料でダウンロードすることができます。

マルチベイからのドライブの取り外し

- 1. CDなどのリムーバブルメディアをドライブから取り出します。
- 2. オプティカル ドライブを取り外す前に、Windows のタスクバーにある[ハー **ドウェアの安全な取り外し**]アイコンを使用してドライブを停止します。
- 3. CD-ROMドライブのホットスワップを行わない場合は、すべてのソフトウェア アプリケーションを終了し、オペレーティング システム ソフトウェアをシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。
- 4. マルチベイの固定ネジが取り付けられている場合は、取り外します。マルチベイの固定ネジを取り外す方法については、「マルチベイの固定ネジの取り外し」を参照してください。
- 5. イジェクト レバーを左にスライドさせて、マルチベイからドライブを取り外します。



マルチベイからのドライブの取り外し

マルチベイ用ハードディスク ドライブのパーティション分割 およびフォーマット



この手順を完了するには、Administrator権限を持つアカウントでログオンする必要があります。

- 1. すべてのソフトウェア アプリケーションを終了し、オペレーティング システム ソフトウェアをシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。
- 2. マルチベイ用ハードディスク ドライブをマルチベイに挿入します。詳しくは、「マルチベイへのドライブの挿入」を参照してください。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- 4. [スタート]メニューをクリックします。
- 5. [マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、[管理]をクリックします。
- 6. [記憶域]をクリックし、[ディスクの管理]をダブルクリックします。
- 7. マルチベイ ハードディスク ドライブの未割り当て領域を右クリックし、 [新しいパーティション]をクリックします。 画面に表示されるメッセージをよく読み、指示に従って操作します。

詳しくは、[操作]→[ヘルプ]の順に選択して表示されるオンライン ヘルプを参 照してください。





通気を確保するため、コンピュータの周囲10.2 cm以内に障害物がないように してください。

dc7100 SF

ut/100 SF	
寸法(横置き時)	
高さ	10.3 cm
幅	33.8 cm
奥行き(コンピュータにポート セキュリティ ブラ ケットが装備されている場合、奥行きは増加します)	37.9 cm
質量(概算)	9.5 kg
温度範囲	
動作時	10~35°C
非動作時	-30~60°C
相対湿度(結露せず)	
動作時	10~90%
非動作時(38.7℃最高、湿球)	5 ~ 95%
動作保証高度(非圧縮)	
動作時	3048 m
非動作時	9144 m



動作温度は、継続的に直射日光の当たらない環境で、海抜3000 mまで300 mごとに1.0℃下がります。最大変化率 は10℃/時です。取り付けられたオプションの種類および数によって、上限が異なります。

dc7100 SF(続き) 電源 90~264 VAC 90~264 VAC 動作電圧* 定格電圧範囲 100~240 VAC 100~240 VAC 50/60 Hz 50/60 Hz 周波数 240 W 240 W 電源出力 定格入力電源(最大)* 5 A (100 VACの場合) 2.5 A (200 VACの場合) 放熱効率 最大 1260 BTU/時 318 kg-cal/時 通常 (非動作時) 340 BTU/時 86 kg-cal/時

^{*}このシステムは、電圧自動補正電源を採用しています。これにより、欧州連合加盟国でこのシステムを使用する場合のCEマークの要件を満たしています。また、入力電圧の選択スイッチは不要なため搭載されていません。

バッテリの交換

お使いのコンピュータに付属のバッテリは、リアルタイムクロックに電力を 供給するためのものです。バッテリを交換するときは、コンピュータに最初 に取り付けられていたバッテリと同等のバッテリを使用してください。コン ピュータに付属しているバッテリは、3 Vのボタン型リチウムバッテリです。



リチウム バッテリの寿命は、コンピュータをACコンセントに接続することで延長できます。リチウム バッテリは、コンピュータがAC電源に接続されていない場合にのみ使用されます。



警告:お使いのコンピュータには、二酸化マンガン リチウム電池が内蔵されています。バッテリの取り扱いを誤ると火災や破裂などの危険があるので以下のことを守ってください。

- バッテリを充電しないでください。
- バッテリを60℃を超える場所に放置しないでください。
- バッテリを分解したり、つぶしたり、ショートさせたり、火中や水に投 じたりしないでください。
- 交換用のバッテリは、必ずHPが指定したものを使用してください。



注意:バッテリを交換する前に、コンピュータのCMOS設定のバックアップを作成してください。バッテリが取り出されたり交換されたりするときに、CMOS設定がクリアされます。CMOS設定のバックアップ作成については、Documentation CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。



バッテリを処分する場合は、お住まいの地域の地方自治体の規則または条例 に従って、公共の収集システム等を利用して正しく廃棄またはリサイクルし てください。



注意: 静電気の放電により、コンピュータやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除し、スマートカバー センサを無効にします。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外して、コンピュータのカバーを取り外します。




バッテリを交換する際に、拡張ボードを取り外す必要がある場合があります。

- 3. システム ボード上のバッテリおよびバッテリ ホルダの位置を確認します。
- 4. システム ボード上のバッテリ ホルダのタイプに応じて、以下の手順に 従ってバッテリを交換します。

タイプ1

a. バッテリをホルダから持ち上げて外します。




ボタン型バッテリの取り出し(タイプ1)

b. 交換するバッテリを、「+」と書かれている面を上にして正しい位置 に装着します。バッテリはバッテリホルダによって自動的に正しい 位置に固定されます。

B-2

タイプ2

- a. バッテリをホルダから取り出すために、バッテリの一方の端の上に ある留め金を押し上げます。バッテリが持ち上がったら、持ち上げ て取り出します **①**。
- b. 新しいバッテリを装着するには、交換するバッテリを、「+」と書かれている面を上にしてホルダにスライドさせて装着します。 バッテリの一方の端が留め具の下に収まるまで、もう一方の端を押し下げます❷。




ボタン型バッテリの取り出しと装着 (タイプ2)

タイプ3

- a. バッテリを固定しているクリップを後方に引いて

 ・ バッテリを取り出します

 ②。
- b. 新しいバッテリを挿入し、クリップを元の位置に戻します。



ボタン型バッテリの取り出し(タイプ3)



バッテリを交換したら、以下の手順で操作して交換作業を完了します。

- 5. コンピュータのカバーを、元のとおりに取り付けます。
- 6. 電源ケーブルを元のとおりに接続し、コンピュータの電源を入れます。
- 7. コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して、日付と 時刻、パスワード、およびその他の必要なシステム セットアップを設定 しなおします。Documentation CDに収録されている『コンピュータ セッ トアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。
- 8. 通常スマート カバー ロックを使用している場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックしなおし、スマートカバー センサを有効にします。

セキュリティ ロック

セキュリティ ロックの取り付け

下の図および次ページの図に示すセキュリティロックは、コンピュータを保護するために使用できます。



ポートセキュリティブラケット (図には示されていません) も使用できます。詳しくは、http://www.hp.com/jpを参照してください。

ケーブル ロック

セキュリティ ロック ケーブルがある場合は、下の図に示す位置に差し込みます。



ケーブル ロックの取り付け

南京錠



コンピュータの施錠

ユニバーサル シャシー クランプ ロック

セキュリティ ケーブルを使用しない場合


1. キーボードとマウスのケーブルを錠に通します。



2. 付属のネジを使用して、錠をコンピュータ本体に固定します。



3. 栓を差し込み **①**、ボタンを押し込んでロックします **②**。ロックを外すには、付属の鍵を使用します。



セキュリティ ケーブルを使用する場合

1. セキュリティケーブルを固定物に巻きつけます。



2. キーボードとマウスのケーブルを錠に通します。




3. 付属のネジを使用して、錠をコンピュータ本体に固定します。



4. セキュリティケーブルの端の栓を差し込み

・ボタンを押し込んでロックします

・ロックを外すには、付属の鍵を使用します。



静電気対策

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システムボードなどの デバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。

静電気による損傷の防止

静電気による損傷を防ぐには、以下のことを守ってください。

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れること は避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアースされている面に 置きます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れるときには、つねに自分の身体に対して適切な アースを行います。

アースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているコンピュータのシャーシにアース バンドをつなぎます。アース バンドは柔軟な帯状のもので、アース コード内の抵抗は、 $1MΩ\pm10\%$ です。アースを正しく行うために、アース バンドは肌に密着させてください。
- 立って作業する場合には、かかとやつま先にアース バンドを付けます。 導電性または静電気拡散性の床の場合には、両足にアース バンドを付け ます。
- 磁気を帯びていない作業用具を使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットが付いた、携帯式の作業用具もあります。

上記のような、適切にアースを行うための器具がない場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。



静電気について詳しくは、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

コンピュータの手入れと運搬時の注意

コンピュータの手入れ

コンピュータとモニタが安定して動作するよう、以下のことを守ってください。

- コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。また、通気が確保されるよう、コンピュータの背面とモニタの上部に、少なくとも10.2 cmの空間を確保してください。
- コンピュータのカバーやサイド パネルを取り外したまま使用しないでください。
- 内部への通気が悪くなるので、絶対にコンピュータの正面にある通気孔をふさがないでください。キーボードを横置き構成の本体のフロントパネルに立てかけることも、お止めください。
- 湿度の高い所や、直射日光の当たる場所、または極端に温度が高い場所 や低い場所には置かないでください。コンピュータを使用する際に推奨 される温度範囲と湿度範囲については、このガイドの「付録A仕様」を 参照してください。
- コンピュータ本体やキーボードに液体をこぼさないでください。
- モニタ上部の通気孔は、絶対にふさがないでください。
- 以下の項目については、必ずコンピュータの電源を切り、電源コードを ACコンセントから抜いてから行ってください。
 - □ コンピュータやモニタの外側、およびキーボードの表面が汚れたら、 水で軽く湿らせた柔らかい布で汚れを落とした後、けばだたない柔 かい布で拭いて乾かしてください。洗剤などを使用すると、変色や 変質の原因となります。
 - □ コンピュータの正面と背面の通気孔やモニタ上部の通気孔は、とき どき掃除してください。糸くずなどの異物によって通気孔がふさが れると、内部への通気が悪くなり、故障の原因となります。

オプティカル ドライブの使用上の注意

オプティカル ドライブの操作や手入れは、次の項目に注意して行ってください。

操作および取り扱いに関する注意

- 操作中はドライブを動かさないでください。データ読み取り中にドライブを動かすと誤動作することがあります。
- 急に温度が変化するとドライブ内に結露することがあるので気をつけてください。ドライブの電源が入っているときに急な温度変化があったときは、1時間以上待ってから電源を切ってください。すぐに操作すると、誤動作が起きることがあります。
- ドライブは高温多湿、直射日光があたる場所、または機械の振動がある 所には置かないでください。

クリーニングの際の注意

- フロントパネルやスイッチ類が汚れたら、水で軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。決して、クリーニング液を直接スプレーしないでください。
- アルコールやベンジンなど、揮発性の液体を使用しないでください。変 色や、変質の原因となります。

安全にお使いいただくためのご注意

運搬時の注意

コンピュータを運搬する場合は、以下のことを守ってください。

1. ハードディスク内のファイルのバックアップをCD、テープ カートリッジ、またはディスケットにとります。バックアップをとったメディアは、保管中または運搬中に、電気や磁気の影響を受けないよう気をつけます。



ハードディスク ドライブは、システムの電源が切れると自動的にロックされます。

- 2. ディスケットドライブにディスケットが挿入されている場合は取り出して、別の空のディスケットを挿入して運搬中のドライブを保護します。 データを保存したディスケットや保存する予定のディスケットは使用しないでください。
- 3. オプティカル ドライブにメディアが挿入されている場合は取り出しま す。
- 4. コンピュータと外部装置の電源を切ります。
- 5. ACコンセントから電源コードを抜き取り、次にコンピュータからも抜き 取ります。
- 6. 外部装置の電源コードをACコンセントから抜いてから、外部装置からも 抜き取ります。



すべてのボードがスロットにしっかりとはめ込まれていることを確認します。

7. お買い上げの時にコンピュータが入っていた箱か、同等の箱に保護材を 十分に詰め、コンピュータとキーボードやマウスなどの外部システム装 置を入れて梱包します。



運搬中の環境条件については、このガイドの「付録A 仕様」の非動作時の項目を参照してください。

索引

A		オプティカル ドライブ	
[Alt]キー	1–4	位置	1–2
C		ガイド用ネジ	2–24
[Ctrl]キー	1 4	ガイドライン	E-2
	1–4	クリーニング	E-2
D		ケーブルの接続	2–27
DIMM		使用上の注意	E-2
「メモリ」を参照		取り出しボタン	1–2
F		取り付け	2–24
FailSafe+—		取り外し	2–20
使用	2–3	ランプ	1–2
P		か	
-		ガイド用ネジ	2-17, 2-24, 2-32
PCIカード		ガイドライン	, ,
「拡張カード」を参照		運搬時の注意	E-3
R		オプティカル ドライブ	E-2
RJ-45コネクタ	1-3	コンピュータの手入れ	E-1
S		コンピュータの取り扱い	2-1
SATA		ドライブの取り付け	2-17
コントローラ	2–17	バッテリの交換	B-1
ハードディスク ドライブの取り付け	2 1,	拡張カード	
	-28, 2-32	PCI	2–13
U		PCI Express	2–13, 2–16
		スロットの位置	2–13
USBポート フロントパネル	1 2	取り付け	2–13
リア パネル	1–2 1–3	別売のライザ	2–13
W	1-3	拡張スロット カバー、取り外し 各部	2–14
••		フロント パネル	1–2
Windowsロゴキー	1 4	リアパネル	1–3
位置	1–4	[カタカナ ひらがな]キー	1–4
機能	1–5	カバー	
あ		取り付け	2-34
アプリケーション キー	1–4	取り外し	2–34
運搬時の注意	E-3	キーボード	
オーディオ コネクタ	1-2, 1-3	各部	1–4
		コネクタ	1–3

ケーブルロック、取り付け	C-1	ケーブル ロック	C-1
固定ネジ、マルチベイ	2-37	シャシー クランプ ロック	C-3
コンピュータのカバー		南京錠	C-2
スマート カバー ロック	2–3	ハードディスク ドライブ	2-33
取り付け	2–6	バッテリ	B-1
取り外し	2-5	マルチベイ ドライブ	2-38
コンピュータの仕様	A-1	メモリ	2-7
コンピュータの手入れ	E-1	取り付けに関するガイドライン	2-17
コンピュータの手入れに関するガイ	アライン E–1	取り外し	
さ		PCI Express拡張カード	2-16
シャシー クランプ ロック、取り付	it C-3	オプティカル ドライブ	2-20
仕様	() C=3	拡張スロット カバー	2-14
コンピュータ	A-1	カバー	2-34
メモリ	2–7	コンピュータのカバー	2-5
シリアルコネクタ	1–3	スマート カバー ロック	2–4
シリアル番号の記載位置	1–6	ディスケット ドライブ	2–23
ステータスランプ	1–4	ハードディスク ドライブ	2-31
スペースバー	1–4	マルチベイ ドライブ	2-39
スマートカバー	1 7	な	
FailSafe #—	2–3	南京錠、取り付け	C-2
取り外し	2–4		C 2
ロック	2–3	は	
寸法	A-1	ハードディスク ドライブ	
静電気の放電、損傷の防止	D-1	3.5インチベイへの取り付け	2–32
セキュリティロック	C-1	SATAコネクタ	2–17
	C I	取り付け	2–28
た		取り外し	2–31
ディスケット ドライブ		復元	2–32
取り出しボタン	1–2	マルチベイ	2–40
取り外し	2–23	ランプ	1–2
ランプ	1–2	ハードディスク ドライブのパーティ	
電源		マルチベイ	2–40
コード コネクタ	1–3	バッテリの交換	B-1
ボタン	1–2	パラレルATAデバイス	2–17
ランプ	1–2	パラレルコネクタ	1–3
電源供給装置	2-29, A-2	[半角/全角]キー	1–4
ドライブ	2 10	フロントパネルの各部	1–2
位置	2–19	ヘッドフォンコネクタ	1–2
	-19, 2–32, 2–34	ヘッドフォン/ラインアウト コネクタ	
取り付けに関するガイドライン	2–17	編集キー	1–4
取り付け	, ゎ いこ ノ づ	ま	
3.5インチベイへのハードディスのたりはは		マイク コネクタ	1-2, 1-3
の取り付け	2–32	マウス	
オプティカル ドライブ	2–24	コネクタ	1–3
ガイド用ネジ 拡張カード	2–24 2–13	特殊機能	1-5
かんかき ひ 一 ト	/-11		

マルチベイ		シングル チャネル モード	2–9
CD-RW/DVD-ROMコンボ ドライブ	2-35	ソケットの確認	2-10
CDドライブ	2-35	ソケットへの取り付け	2–9
DVDドライブ	2-35	取り付け	2–7
オプションのドライブ	2-35	非対称モード	2–9
固定ネジ	2-37	モジュールの確認	2-12
使用上の注意	2-36	容量	2-7, 2-9, 2-12
ディスケット ドライブ	2-35	モニタ コネクタ	1–3
ドライブの取り外し	2-39	ゃ	
ドライブのホットプラグまたはホット	、スワッ	矢印キー	1–4
プ	2-36	人的人	1=4
取り付け	2-38	6	
パーティション分割	2-40	リア パネルの各部	1–3
ハードディスク ドライブのフォーマ	ット2–40	ロゴキー	1–4
マルチベイ ドライブのホットプラグまた	はホッ	ロック	
トスワップ	2-36	ケーブル ロック	C-1
メモリ		シャシー クランプ ロック	C-3
インタリーブ モード	2-9	スマート カバー ロック	2–3
周波数	2-8	南京錠	C-2
仕様	2-7		